

Für das Einsetzen bzw. das Entfernen des Sensors finden Sie im Eversense Procedure Kit folgende Materialien:

1. ZUR VORBEREITUNG

- 1x chirurgische Maske
- 1x chirurgische Hautmarker normal/breite Spitze
- 2x Alkoholtupfer
- 30x Tupfer 10 x 10 cm 4-lagig
- 6x Tupfer 5 x 5 cm 4-lagig
- 1x 0,9% Kochsalzlösung 20 ml
- 2x Einmalspritzen /Nadeln 3 ml 25G 1"
- 1x Schale
- 1 PET Tuch weiss 91 x 60 cm

2. ZUM EINSETZEN UND ENTFERNEN DES SENSORS:

- 2x Abdecktücher mit Loch 55 x 50 cm
- 1x Foliodrape Abdecktuch 75 x 90 cm
- 2x Skalpelle mit fester Klinge Nr. 15
- 1x Crile Arterienklemme 14 cm

3. ZUR WUNDVERSORGUNG:

- 2x Tegaderm Wundpflaster 5 x 7 cm
- 2x 3M Steri Strips 6 x 3 mm

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich folgende Materialien benötigt werden, die im Eversense Procedure Kit nicht enthalten sind:

- Sterile Handschuhe
- Entsorgungsbox
- Lidocain
- Desinfektionsmittel